

本製品の「ひじ掛け」はウォールナットの無垢材を使用しております。天然木の性質上、多少の反りや縮み・軽度の割れ・経年変化による板のガタつき・板厚や長さの違い等が発生することがございますが、いずれも不良品ではございません。上記をご理解いただき、天然木の風合いをお楽しみください。また、ご家庭でメンテナンスをされる際は下記手順をご参考ください。

全体の汚れ・小さな傷が気になる場合

画像のような小さな汚れ・傷が気になる場合は、紙やすりなどで軽く削りワックスを塗布してください。以下手順を参考にメンテナンスを行ってください。



用意するもの

- サンドペーパー(400番)
- 床用樹脂ワックス艶消しタイプ(推奨)
- 布巾
- あて木

※最後に木部用プライマースプレーを塗布いただくと、より元の状態に近い仕上がりとなります。
スプレー塗装がむずかしい場合はワックス仕上げのみでも十分きれいに仕上がります。

手順



汚れ、傷が気になる箇所をサンドペーパーで軽く削る。

※サンドペーパーを平らなあて木等に巻き付け、木目に沿って削ってください。



水にぬらして固く絞った布巾などで表面に付着した木の粉を拭き取る。

※水分が完全に乾くまで約1時間程度乾燥させてください。



3
床用樹脂ワックスを対象部の中央付近に出し、木目に沿って全体に塗り拡げる。塗り拡げた後は、塗りムラが残らないよう必ず乾拭きを行う。



4
塗布したワックスが馴染むまで、約1日程度日陰に干して完了。

板のへこみを作ってしまった場合

画像のようなへこみを作ってしまった場合は、ご家庭用のアイロンで修復が可能です。
以下手順を参考にメンテナンスを行ってください。



用意するもの

- アイロン
- 布巾

手順



水が垂れない程度に固く絞った布巾をへこみ部分に置き、
布巾の上からアイロンで熱する。
※長時間当てたり、強く押し当てないでください。反りや変色の原因
になります。



へこみが戻れば完了。
※修復部分の白さや、細かなざらつきが気になる場合は1ページ目の
工程を行ってください。