

## 取扱説明書


RWS0362S/RWS0362SP

-R7.7 イージーインフレートプロ S(10cm)-

## R7.7 EASY INFLATE PRO S(10cm)

この度はラートルワークス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、下記の取り扱い説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わったあとも大切に保管してください。ご不明な点や製品に不具合が確認された場合は直ちに使用を中止し弊社までお問い合わせください。

### セット内容



### スペック

- 素 材：ポリエステル、ウレタン
- サイズ：使用時(約 200×70×10cm)  
収納時(約 70×直径 25cm)
- R 値：7.7
- 重 量：約2.6kg

### ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくため、以下に書かれた注意事項を必ずお守りください。

- 耐熱、耐火素材、難燃性素材ではありません。周囲での火器・熱源の使用は絶対におやめください。火災、穴あき、その他破損の原因となります。
- マットは直接地面に置かないでください。鋭利な物や突起物などは、破れや破損の原因となります。十分に注意してご使用ください。
- 摩擦や水濡れによって色落ちする可能性があります。
- マットを長期間巻いた状態で保管していた場合、膨らみにくくなる場合があります。数回折り返すなどして、中のウレタンをよくほぐしてから膨らませてください。
- 気温が低い時は膨らみが遅くなる場合があります。マットを広げて横になり、体温で温めることでマットの復元性が回復します。
- 直射日光が当たる場所で長時間放置しないでください。生地劣化、破損の原因となります。
- 洗濯しないでください。汚れは水で薄めた中性洗剤を固く絞った付近などで拭き取ってください。強い液性の洗剤を使用したり、強くこすらないでください。
- 汚れが付いた場合は速やかに拭き取ってください。放置すると輪ジミの原因となります。
- 汚れや水分はカビの発生や生地を傷める原因となるため、使用後は汚れを落とし、よく乾燥させてから保管してください。
- 使用後は直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

### 使用方法

- 1 空気が全体にいきわたりやすいようにマットを広げ、円形バルブを反時計回りに回し、ある程度自動膨張させます。その後、円形バルブを閉めます。



- 2 四角く凹んでいる部分が手前になるように「カチッ」と音が鳴るまでポンプを押し込み、蓋を閉めます。



- 3 [INFLATE]の表示方向にポンプをスライドさせます。



- 4 約1分程度で膨らむので、ポンプを取り出して完成です。

### 収納方法

- 1 エアポンプをセットし、[DEFLATE]の表示方向にスライドさせ、空気を抜きます。



- 2 空気がある程度抜けたらポンプを一旦ストップし、マットを伸ばします。改めて[DEFLATE]の表示方向にスライドさせます。



- 3 バルブと反対側からマットを丸めていきます。

- 4 丸めたマットを付属のコンプレッションベルトで固定し、収納袋に入れます。

### 品質保証・修理について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備がございましたら、弊社までご連絡ください。

製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。

修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、場合により保証・修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- 本格的な修理が必要な場合は、弊社までお問い合わせください。
- 修理をされる場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは下げ札をつけてください。また、破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモ(メール可)を添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については下記の規定とさせていただきます。
  1. 保証対象の場合：往復の運賃・修理費は弊社が負担いたします。
  2. 保証対象以外の場合：往復運賃・修理費はお客様のご負担とさせていただきます。

RWS0362S

RWS0362SP



不明な点やお気づきの点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

株式会社丸栄  
info@ratelworks.jp

MADE IN CHINA